



DIBUJO RÁPIDO DE LÍNEAS O POLILÍNEAS

Para unir puntos con índices correlativos mediante varias líneas o una polilínea, una vez se ha activado la correspondiente herramienta de CAD, *Dibujo-Líneas-Por dos puntos* o *Dibujo-Auxiliares-Polilíneas-Crear*, basta con introducir directamente desde teclado el primero de los índices a unir, al teclearlo, aparecerá reflejado en el campo *Dato* de la *Línea de seguimiento gráfico*. A continuación se han de introducir tres puntos (...) seguidos del índice del último punto a unir. Al pulsar *Intro*, los puntos se unirán mediante líneas o una polilínea en función de la herramienta de CAD activada

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|----------|---|---------|-------|---------|-------|----------|------|---------|
| X | 6362.951 | Y | 7876.837 | Z | Sin MDT | Dist. | 604.271 | Azim. | 246.9795 | Dato | 1...260 |
| Seleccione el punto inicial de la línea. | | | | | | | | | | | |

Es decir:

1. Activar la herramienta de CAD, dibujo de línea o polilínea
2. Introducir desde teclado el índice del primer punto a unir
3. Teclear tres puntos ...
4. Introducir, también desde teclado, el índice del último de los puntos a unir
5. Pulsar *Intro*

Además, si se quiere generar un polígono cerrado, es decir, unir el último punto con el primero, después de introducir el índice del último punto a unir, se ha de teclear el signo -, es decir:

1. Activar la herramienta de CAD, dibujo de línea o polilínea
2. Introducir desde teclado el índice del primer punto a unir
3. Teclear tres puntos ...
4. Introducir, también desde teclado, el índice del último de los puntos a unir
5. Teclear un guión -
6. Pulsar *Intro*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---|---------|-------|---------|-------|----------|------|----------|----------|
| X | 6676.446 | Y | 7348.560 | Z | 818.614 | Dist. | 235.508 | Azim. | 146.5972 | Dato | 1...260- | Terreno: |
| Seleccione el siguiente punto para definir una línea. | | | | | | | | | | | | |